

ВАЖНЕЙШИЕ моменты монтажа водостоков Марлей, позволяющие системе работать нормально при температурных колебаниях:

1. Желоба в соединителе желоба ни в коем случае **НЕ СДВИГАТЬ ДО УПОРА** друг в друга! Они должны доходить только до маркировки на соединителе желоба (стрелки): **оба выступа** на соединителе желоба должны войти в пазы на концах желобов. Только так может работать патентованная система «выступ-паз».
2. **НЕ ВДВИГАТЬ желоба** в соединительный элемент (это может повредить резинки!), а сначала надевать заднюю сторону соединительного элемента на оба жёлоба и затем защёлкивать переднюю сторону.
3. **ТОЛЬКО желоб надевается на кронштейны!** Т.е. соединитель желоба, где сходятся два желоба, всегда висит свободно, между кронштейнами. От соединителя желоба до кронштейнов должно быть по крайней мере 5 см с каждой стороны. Такое же расстояние должно быть от кронштейнов до воронок и углов.
4. **Желоба Марлей нельзя соединять в воронке!** Воронка надевается на желоб, в котором вырезается отверстие для стока воды в трубу. Т.е. желоб проходит сквозь воронку.
5. Не забудьте **фиксацию центрального кронштейна на КАЖДОМ желобе!** И только центрального кронштейна!
6. **ВСЕ** кронштейны должны быть выведены на одну линию в обеих плоскостях, при помощи шнура. Чтобы не было перепадов и перекосов
7. **На ТРУБЕ** должно быть также фиксирующее крепление сверху и скользящее крепление снизу.
8. **Концы желобов** не должны упираться в стену, а нижняя труба водосточного опуска не должна упираться в отмостку или ливнеприемник/дренаж – она должна висеть и не касаться поверхности внизу.
9. Желоба крепятся «завитушкой»/закруглением вперёд.
10. **РАССТОЯНИЕ между кронштейнами** желоба не должно превышать 70 см, оптимальными являются 50-70 см в зависимости от погодных условий местности.
11. Запрещено **хранение желобов и труб в упаковке** на улице под солнцем до монтажа. Только в помещении.
12. В странах с жарким климатом, особенно на южной стороне, не рекомендуется использование пластиковых желобов на **металлических** крышах или с **металлическими** капельниками. Поскольку они сильно нагревают желоб, что может привести к его короблению (деформации).
13. **Обязательно требуйте инструкцию по монтажу у продавца!!!**
14. **Гарантия исключается, если монтаж водостоков Марлей произошел с нарушением инструкции, с игнорированием требований инструкции или с изменением продукта!**